

FÖRENKLAD BRUKSANVISNING ATN ZEBRA 16 STAB

Obs! Denna anvisning ersätter inte tillverkarens original bruksanvisning utan ska ses som ett förenklat komplement.

Körning från korgen

Ställ liften på så plant underlag som möjligt.

Vid lutning under 5 grader behövs inte stödbenen.

Vid lutning över 5 grader varnar liften.

Tänk på att nedre bommen måste vara över stödbenen

Innan man kan svänga bommen, gul lampan lyser om man är för nära stödbenen

Och att bommen måste vara i mitten innan

Man kan sänka nedre bommen ända ner.

Vid lutning över 5 grader.

Det går inte att köra liften eller stödbenen om en av bommarna och teleskopet är utskjutna.

Packa ihop liften till transportläge först!

Det är ok att använda jiben.

Liften är utrustad med automatisk nivellering.

Tryck ner knappen tills maskinen har gett signal och att all 4 gröna signallampor lyser.

Stödbenen måste vara ända upp för att kunna använda liften eller drivningen.

Röda signallampan för stödben skall vara släckt

CHECKLISTA FELSÖKNING ATN ZEBRA 16 STAB

Kolla först att motorn är igång, nyckeln är i rätt läge, nödstoppen

2st är ej intryckta. Använd pedalen eller dödmansgreppet.

Vid överlast, lasta av och skaka lite på korgen.

Går ej att köra liften

Stödbenen skall vara ända upp, röda lampan skall vara släckt

Vid lutning mer än 5 grader skall bommarna och teleskopet vara i transportläge.

Går ej att lifta bommen

Stödbenen skall vara ända upp, röda lampan skall vara släckt

Eller ända ner, 4st gröna signallampor skall lysa och maskinen ger signal.

Går ej att sänka bommen

Bommen är för nära stödbenen.

Höj bommen tills gula signallampan slocknar och sväng bommen i mitten.

Går ej att köra stödbenen:

Kolla att bommarna och teleskopet är i transportläge.

NÖDSÄKNING

Tryck på pedalen och nödsäknings knappen och välj en funktion