



## MANUELL NÖDSÄNKNING VID 12V

Öppna luckan på bommen




Stäng den svarta ratten på ventilpaketet



tryck på önskad ventil på ventilpaket och handpumpa

Börja alltid med teleskop in sedan sänk ned bommen.

Rotera bommen vid behov



Spaken till handpumpen ligger i hytten

## MANUELL NÖDSÄNKNING INGEN 12V

Om det inte finns någon ström måste även ventilen vänster om filtret tryckas in samtidigt

